

接続図

形名	電流計		電圧計	
	直接	分流器外付	直接	直列抵抗器外付
DEf-100NST DEf-100NSY				
DEf-100NWT DEf-100NWY DEf-100NDT DEf-100NDY				
増幅器付 各形共通	<p>電流計、電圧計とも①②③④の端子接続は上図の通りで、⑤⑥に外部の補助電源を接続します。</p>			