



注1. 感度調整用抵抗器は□CF-10V形に限り付きます。
 (□; D, S, C)

注2. ACF-10形交流電流計で10A以上、30A以下の場合は
 M5ターミナルネジとなります。

□CF-10

端子キャップ付 (オプション)
 パネル用計器外形図

MS-6786B