



- 注) 1, ※印は、感度調整抵抗器内臓形の抵抗器位置を示します。  
 2, (+) (-)の極性は、AC入力の場合、関係ありません。  
 3, 直射日光が当たる場所での使用は、出来るだけ避けて下さい。

**MPV-11**  
 光電式メータリレー (H設定付) 外形図  
**MS-11890**