



H, L 設定用端子構成及び設定部

H 設定用端子構成及び設定部

L 設定用端子構成及び設定部

注1) 計器入力端子, 電源端子の (+) 記号は, 交流の場合関係ありません。

2) FSDC4~20mA, 1~5V計等の絞り計器には, 零調機能を付加していません。

MPC-6 (HL, H, L 設定)

端子カバー付  
無接点式メータリレー外形図

MS-9331B