



パネルカッタ

注1. 感度調整用抵抗器は□CF-10V形に限り付きます。  
 (□; D, S, C)  
 注2. ACF-10形交流電流計で10A以上, 30A以下の場合は  
 M5ターミナルネジとなります。

□CF-10

予定指針付 端子キャップ付  
 パネル用計器外形図

MS-7247A