



注1. 感度調整用抵抗器は□CF-6V形に限り付きます。(□: D, S, C)

注2. ACF-6形交流電流計で10A以上、30A以下の場合は
M5ターミナルネジとなります。

□CF-6

予定指針付 端子キャップ付
パネル用計器外形図

MS-7249A