



使わない端子は黒ネジを付けるものとします。

IS-2

絶縁抵抗モニタ 外形図

MS-12416C