

監視ソフト画面例

メイン画面



istring詳細画面



グラフ 日射・気温・発電量/1日分



■標準項目 (ストリング監視ユニットを設置した場合)

標準	項目名	メール発報
1	ストリング監視	○
2	PCS情報	○
3	日射量	○
4	気温	○

■故障項目 (オプション)

サンプル	項目名	接点ON時	接点OFF時	メール発報
1	直流地絡	発生	復旧	
2	構内地絡	発生	復旧	
3	受電過電流	発生	復旧	
4	系統地絡過電圧	発生	復旧	
5	連系変電所 制御電源用CB断	発生	復旧	

メール発報させる項目を選択してください↑

■状態項目 (オプション)

サンプル	項目名	接点ON時	接点OFF時
1	VCB	通電	開放
2	高圧連系盤 連系断路器	通電	開放
3	高圧連系盤 連系遮断器	通電	開放
4	高圧分岐盤 連系変圧器用LBS	通電	開放
5	高圧分岐盤 構内連系線用LBS	通電	開放
6	中間変電所 中間変圧器用LBS	通電	開放

※売電電力量、買電電力量の監視については計器からパルス信号を出して頂ければ計測可能です。